

- Gegenstand : Trimballast für Trudeleinweisung.
- Betroffen : Segelflugzeug ASK 21 (nur Flugzeuge für Schweiz und Australien).
- Dringlichkeit : Wahlweise.
- Vorgang : Das Flugzeug trudelt nur bei Fluggewicht-Schwerpunktrücklagen von $r = 400$ mm und mehr. Vor allem bei doppelsitzig geflogenen Flugzeug ist Ballast am Schwanz nötig.
- Maßnahmen : Nach Zeichnungsblatt L-339.10-S.32 Tr 2 ist die Änderung durchzuführen.
- In das Flughandbuch sind die Seiten 12 a, 12 b und 12 c einzufügen.
- Im Cockpit ist im Sichtbereich des Piloten ein Schild anzubringen :
- " Vor dem Start prüfen:
1. Trudelballast am Rumpheck abgebaut ?
 2. bei Trudeleinweisung: Trudelballast ordnungsgemäß befestigt ? "
- In roter Schrift auf weißem Grund oder weißer Schrift auf rotem Grund.
- Material : Siehe Zeichnung L-339.10-S.32 Tr. 2.
- Gewicht und Schwerpunktlage : Zu vernachlässigen.
- Hinweise : Durchführung der Änderung beim Hersteller oder einem anerkannten Luftfahrttechnischen Betrieb.

Poppenhausen, den 14.11.1980

ALEXANDER SCHLEICHER
Segelflugzeugbau

Rudolf Kaiser
Rudolf Kaiser.

Ausdruck durch
Luftfahrt-Bundesamt

29. März 1982



Schwarz