

Gegenstand: Einbau von Steckbolzen mit Übermaß am hinteren Flügelanschluß

Betroffen: Alle ASK 21, Geräte-Nr. L-339, ab Werk-Nr. 21 001

- Maßnahmen:
1. Flugzeug abrüsten.
 2. Um die Bohrungen im Flügel für die hinteren Steckbolzen aufreihen zu können, müssen die Bolzen-Sicherungen ausgebaut werden.
 3. Das Flugzeug wie üblich aufrüsten und die Flügel mit Böcken so abstützen (Flügelscheren vom Hänger etc. verwenden), daß sich die hinteren Steckbolzen leicht bewegen lassen.
 4. Einen Steckbolzen herausziehen und die Bohrung auf das Bolzenübermaß aufreiben. Den neuen Übermaß-Steckbolzen eindrücken.
 5. Auf anderer Flügelseite ebenso vorgehen.
 6. Flugzeug abrüsten.
 7. Steckbolzen-Sicherung wieder einbauen.

Hinweise: Folgende Übermaß-Steckbolzen können bei der Firma Alexander Schleicher bestellt werden:
ø 11,95 , 12,0 , 12,1 , 12,2 und 12,3 mm .

Poppenhausen, den 04.07.90

ALEXANDER SCHLEICHER
GmbH & Co.


(Gerhard Waibel)