

Flugbetrieb mit offener Haube

- Bei der Inbetriebnahme des Segelflugzeuges mit offener Haube, sind die Abschottplatten am Holm- bzw. Sitzspant anzubringen.
- Die geschlossene Haube ist gegen die offene Haube auszutauschen.
- Der Haubennotabwurf der offenen Haube erfolgt wie bei der geschlossenen Haube (weiße und rote Knöpfe).
- **Schutzbrille tragen!**
- **Beachte: höhere Sinkwerte!**