

## Verstellbare Kopfstütze:

Für den vorderen Sitz gibt es eine verstellbare Kopfstütze. Wenn mit Rückenlehne geflogen wird, wird die Kopfstütze in die Führung an der Rückenlehne eingeschoben. Mit dem Rastbolzen wird die Kopfstütze auf der richtigen Höhe fixiert. Ohne Rückenlehne wird die Kopfstütze durch das Loch in der Abdeckung des hinteren Instrumentenbretts eingeschoben. Ein Kugelschnäpper muß spürbar einrasten.

Die Kopfstütze ist richtig eingestellt, wenn der Hinterkopf auf Höhe der Augen auf dem Polster aufliegen kann.